

Peças

- 1 - Barra roscada M8x200
- 2 - Porca trav. M8
- 3 - Arruela M8
- 4 - Bucha 40mm
- 5 - Bucha 25mm
- 6 - Flange de suporte
- 7 - Parafuso M8x40

Instalação:

- Retirar o parafuso original que prende o motor no quadro.
- Utilizar a bucha de 40mm no lado esquerdo e a bucha de 25mm no lado direito (ambas entre o protetor e o motor).

Na parte traseira posicionar a flange de suporte em cima do quadro, abaixo do motor e utilizar os parafuso M8x40 para a fixação.

